

Сканеры штрихкодов

Артикул	Наименование (согласно базе 1С)	Альтернативные названия	Примечания, ограничения, особенности настройки		
			УКМ 4	УКМ 5	СуперМар+
M3200-010210-07104	Сканер Magellan 3200 VS, 2D, RS-кабель, БП	Сканер Magellan 3200 VS, 2D, RS-кабель, БП	+ Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER\CM_УКМ-4_Настройки\Magellan 3200VSi	+ Настройки лежат там же, где настройки для УКМ 4.	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER\CM-2000_Настройки\Magellan 3200VSi\
M3450-010210-07604	Сканер Magellan 3450 VSi, 2D, USB-кабель, БП, крепление к столу	Сканер Magellan 3450 VSi, 2D, USB-кабель, БП, крепление к столу	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER\CM_УКМ-4_Настройки\Magellan 3200VSi_3400VSi_3450VSi_USB	+ Настройки лежат там же, где настройки для УКМ 4.	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER\CM-2000_Настройки\Magellan 3200VSi_3400VSi_3450VSi_USB
84133400-001210300	Сканер Magellan 8400, средний, стекло DLC, с конструктивом для весов.	Сканер Magellan 8400, средний, стекло DLC, с конструктивом для весов	+ Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER\CM_УКМ-4_Настройки\DATALOGIC Magellan 8300_8400 NCR	+ \\ftpserver\ftp\Sm2000\Download\SCANNER\CM_УКМ-4_Настройки\DATALOGIC Magellan 8300_8400 NCR	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER\CM-2000_Настройки\DATALOGIC Magellan 8300_8400 NCR\

84100201-001210300	Сканер Magellan 8400, сапфировое стекло, короткий, БП, RS кабель	Сканер Magellan 8400, короткий, сапфировое стекло, RS-кабель, БП	+ Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\DATALOGIC Magellan 8300_8400 NCR	-	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\DATALOGIC Magellan 8300_8400 NCR\
MG113010-202-106	Сканер Magellan 1100i 1D, с кнопкой, кабель RS-232, БП, с подставкой	Сканер Magellan 1100i 1D, с кнопкой, кабель RS-232, БП, с подставкой	-	-	+ ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Настройка Magellan 2200_2300_8100_8200_RS_CM2000.doc"
QD2430-WHK20P-C520	Сканер ручной QD2430, 2D, белый, с кабелем RS-232, питание от терминала	Сканер ручной QD2430, 2D, кабель RS-232, питание от терминала	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400 - Настроечные таблицы выложены на FTP: \\ftpserver\ftp\Sm2000\Download\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400	+ \\ftpserver\ftp\Sm2000\Download\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2400\
QD2430-WHK20P-C521	Сканер ручной QD2430, 2D, белый, в комплекте с кабелем RS-232, БП	Сканер ручной QD2430, 2D, кабель RS-232, БП	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400	+ \\ftpserver\ftp\Sm2000\Download\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2400\

QD2430-WHK1	Сканер ручной 2D QS QD2400, белый, в комплекте с кабелем USB	Сканер ручной 2D QS QD2400, кабель USB	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400	+ \\ftpserver\ftp\Sm2000\Download\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2400\
1450G2D-2USB-3	Ручной сканер 2D Honeywell 1450g в комплекте с USB- кабелем 3м	Сканер ручной 2D Honeywell, 1450g, кабель USB 3м	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\HoneyWell 1450g	+ \\ftpserver\ftp\Sm2000\Download\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\HoneyWell 1450g	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2400\
1450G2D-2-RS-PS	Сканер ручной 2D Honeywell, 1450g, кабель RS-232 3м, блок питания	Сканер ручной 2D Honeywell, 1450g, кабель RS-232 3м, блок питания	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\HoneyWell 1450g	+ \\ftpserver\ftp\Sm2000\Download\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\HoneyWell 1450g	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2400\
QD2130-WH-C190	Сканер ручной QuickScan I , в комплекте с кабелем RS-232, БП, подставкой	Сканер Datalogic QS-I	Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic QD2130-WH, QD2100, QS2100, QS-I	+	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2130-WH, QD2100, QS2100

QD2130-WH /QD2430-WH	Сканер Datalogic QD21xx/QD24xx	Сканер Datalogic QD21xx/QD24xx	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: УКМ 4 на FTP в директории \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки	+ Настройки лежат там же, где настройки для УКМ 4.	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2130-WH, QD2100, QS2100
QW2420-BKK1	Сканер Datalogic QW2420 USB	Сканер Datalogic QW2420, USB	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "Стандартный сканер". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\Datalogic 2D QS QD2400	-	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4 или информация на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM-2000_Настройки\Datalogic QD2400\
CWBDS-9808-U-S	Сканер CheckWay 9808 2D, USB-кабель, с наклонной подставкой, черный	—	+ Инструкция по настройке	+ Инструкция по настройке	+ - Подходят настроечные таблицы для УКМ4 - Настройки на стороне СуперМаг Плюс приведены здесь
CWHS6208-U	Ручной 2D-сканер CheckWay HS6208, USB	CheckWay HS6208-U	+ Инструкция по настройке	+ Инструкция по настройке	+ Инструкция по настройке
MP718	Встраиваемый сканер штрих-кода Mindeo MP718 OEM 2D	—	+	+	+
MP719	Сканер 2D штрих-кода Mindeo MP719, с подставкой, USB 2m	Mindeo MP719	+	+	+
MD6600-HD	Сканер ШК (ручной, 2D имидж, серый) MD6600-HD, USB-кабель	Mindeo 6600-HD	+	+	+
MD6600-SR	Сканер ШК (ручной, 2D имидж, серый) MD6600-SR, USB-кабель	Mindeo 6600-SR	+	+	+
CS2290-HD-BT	Беспроводной ручной 2D-сканер штрихкода Mindeo CS2290 HD BT	—	+	-	+

CWBDS-9878-U-S	Сканер CheckWay 9878 2D, USB-кабель, с наклонной подставкой, черный	CheckWay 9878 2D	+ Инструкция по настройке	+ Инструкции по настройке	+ - Подходят настроечные таблицы для УКМ4 - Настройки на стороне СуперМаг Плюс приведены здесь
CWHS7309-U	Ручной 2D-сканер CheckWay HS7309, HD, USB, без подставки	Checkway HS7309	+ Инструкция по настройке	+ Инструкция по настройке	+ - Подходят настроечные таблицы для УКМ4 - Настройки на стороне СуперМаг Плюс приведены здесь
CWBIS-1720-U	Встраиваемый сканер штрих-кода CheckWay BIS 1720 USB	—	+ Инструкция по настройке	+ Инструкция по настройке	+