

Конфигурирование сетевых параметров

Внимание! Данные настройки актуальны только для варианта системы с использованием локального устройства распознавания.

- Подключиться к локальному устройству распознавания (по **ssh** или **напрямую**).
- Зайти в **/etc/netplan**.
- **Создать** или **изменить** файл через **sudo (50-cloud-init.yaml)**, исходя из полученных сетевых настроек:

```
network:
  ethernets:
    eth0:
      addresses: [x.x.x.x/y]
      gateway4: x.x.x.x
      nameservers:
        addresses: [x.x.x.x,y.y.y.y]
      dhcp4: no
  version: 2
```

addresses - / (255.255.254.0 => y=23)

gateway4 -

nameservers: addresses: - DNS

- Ввести в командной строке: **sudo netplan apply** (**Примечание.** После этого связь с локальным устройством распознавания будет потеряна).
- Для выключения локального устройства распознавания используйте кнопку **power** или введите в командной строке: **sudo shutdown now**.