УКМ 4. Сканер CheckWay 9808

Краткая инструкция для быстрой настройки

(Считывать по порядку в строгой последовательности)





Драйвер

Можно взять **здесь**.

Полная инструкция

Хранится **тут**.

Дополнительно (по умолчанию, активировано)

QR Enable
Data Matrix Enable
GS1 DataBar Enable
PDF417 Enable
Громкость



Настройка УКМ 4 для работы со сканером

Настройка выполняется в разделе кассового сервера Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:



На открывшейся странице надо нажать кнопку Подключить устройство:

Суперма УКМ 4	аг Техподдержка: 8 800-511-10 E-mail: <u>mail@retail-soft.pro</u>	05	🙁 (1001) Нове	ый магазинч	ник	ы вошли как: <u>root</u> ▼ Выйти Сервер: SGO (?)
Оборудование ККМ	Монитор оборудования Параметр	ы сервера Конвертеры	Настройка обмена с СГО	Загрузка весов	Дизайн печатных форм	
	Архивирование и удаление данных				\	
Настройка сервера и о	борудования / <u>Оборудование ККМ</u> / С	сновная конфигурация SIEN	IENS			
<u>Оборудование</u> Раскладки		Название * Основная	конфигурация SIEMENS			
<u>клавиатуры</u>	Аппаратная конфигурация					
Кассовые меню					+ Под	ключить устройство
		Материнская плата: Мат	еринская плата Siemens			— Удалить
		Клавиатура: Siem	nens TA8x		/ Настро	рить — Удалить
	(Материнс	хая плата Siemens/kbdp1)				
		Дисплей: VGA			/ Настро	оить — Удалить
		Дисплей покупателя: Дис	плей BA63		/ Настро	рить — Удалить
	(Материнс	кая плата Siemens/com2)				
		Фискальное устройство: Фис	кальный регистратор "Сервис Плн	OC"	и Настро	рить — Удалить
	(Материно	кая плата Siemens/com1)				
		Ленежный яшик: Касс	овый яшик		/ Настро	рить — Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство Стандартный сканер и нажать кнопку Подключить:

Супермаг	Техподдержка: 8 800-511-10-05	(1001) Новый ма	агазициии	Вы вошли как: root ▼ Выйти
УКМ 4	E-mail: mail@retail-soft.pro	(1001) 110880 M	arasiminik	Сервер: SGO 🛛 🔞
Оборудование ККМ Монитор оборуде	Выберите устройство		х Архивирование	и удаление данных
Настройка сервера и оборудования / <u>Об</u>	Тип устройства	Bce	~	
Оборудование Раскраки клавиатуры Кассовые меню	Устройство	Принтер ND77 Принтер AXOHM Принтер STP2002NP COM Видеоконтроль Принтер видеоконтроля Сетевые ристройства Принтер STP2002NP Сетевые принтеры Денексный ящик Кассовый ящик Кассовый ящик Сканер штрих кодов Станиволтый сканер		 Подключить устройство Удалить
		Сканер свезам NCR RealScan 78 Сетевой сканер Пин пад РIN-пад INPAS PULSAR PIN-пад INPAS SmartSale PIN-пад Poccentxos6aнк PIN-пад РоксРД PIN-пад Банкомсвазь PIN-пад DSB-COM Becsi CAS PORTUGAL Becsi CAS PORTUGAL Becsi CAS		 Настроить – Удалить
Меню и рас	 Подключить Отмена 			
	Na	иссовое менто. – компактное меню кассового терминаг 🗸		

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

Выбрать com порт *	РС совместимая/сот11
Функциональный тип	Как основной
Префикс	
Суффикс	
Кодовая страница	
	Использовать АСК
Значение АСК	06
Таймаут ожидания ответа, с	0
	Использовать BEL
	Ответ на BEL
	Использовать включение/выключения луча сканера
команда включения луча сканера	45
Команда выключения луча сканера	44
Параметры com порта	9600 🗸 8 🗸 None 🖌 1 🖌 None 🗸

По завершении работы с настройками, следует нажать кнопку Сохранить в самом низу окна:

Устройство "Стандартный сканер"

×

Выбрать сот порт *	РС совместимая/com11
Функциональный тип	Как основной 🗸
Префикс	02 (STX V)(HET V)
Суффикс	0D (CR V)(HET V)
Кодовая страница	OEM ~
	ПИСПОЛЬЗОВАТЬ АСК
Значение АСК	06
Таймаут ожидания ответа,	0
С	
	Использовать BEL
	Ответ на BEL
	🗆 Использовать включение/выключения луча сканера
Команда включения луча	45
сканера	
Команда выключения луча	44
сканера	
Параметры com порта	9600 • 8 • None • 1 • None •
Таблица стандартных настроек Metrologic MS7120 Orbit RS-232 MS7220 Argus RS-232 Magellan 8x00 RS-232 Magellan 2x00 RS-232 Magellan 8x00 RS-232 UPC Magellan 2x00 RS-232 UPC Magellan HS1250 RS-232 Magellan VS1200 RS-232	для сканеров штрих-кодов

Ingenuit to zee	
Magellan 800i USB-COM	
<u>Magellan 1000 і в разрыв кливиатуры</u>	
Metrologic MS6720 RS-232	
Metrologic Horizon MS7625 RS-232	
<u>Metrologic Horizon MS76x RS-232 (Enable STX Prefix, CR suffix)</u>	
Metrologic Voyager MS97 x0 RS-232	
<u>Metrologic Voyager MS 5x0 RS-232 (Суффикс UpArrow для Toshiba)</u>	
<u>ОS6000 в разрыв клагиатуры</u>	
<u>QS6000 RS-232</u>	
<u>QS6500 RS-232</u>	
Symbol LS5700 RS 232	
TYSSO RS-232	
Datalogic QS-I,Q 2130,QD2400 RS-232	
Motorola/Symbo -2208 RS-232	
Настройка регима ACK-NAK для Datalogic QD24XX	
Настройка рекима АСК для Datalogic Magellan 2200VS (подходит и для Magellan 3200)	
Настройка с итывания EAN13+5 addon для Datalogic QS-I	
Настройка, читывания EAN13+5 addon для Honeywell MS7120 Orbit	
🗸 Сохранить 🛛 Ø Отмена	?
	\bigcirc
	11.

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

Оборудование Раскладки клавиатуры Аппаратн	Название *	Основная конфигурация SIEMENS	
Кассовые меню			+ Подключить устройство
	Материнская г	плата: Материнская плата Siemens	— Удалит
	Клави: (Материнская плата Siemens)	atypa: Siemens TA8x	💉 Настроить 📃 — Удалит
	Дис	Inneil: VGA	🖉 Настроить 📃 — Удалит
	Дисплей покуп (Материнская плата Siemens	ателя: Дисплей ВА63 //com2)	🖉 Настроить 📃 — Удалит
	Фискальное устрої (Материнская плата Siemens	йство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс" ;/com1)	🖉 Настроить 📃 — Удалит
	Денежный : (Материнская плата Sieme	ящик: Кассовый ящик ns/cd1)	🖉 Настроить 📃 — Удалит
	Сканер штрих к (Материнская плата Siemens	одов: Стандартный сканер /com3)	🖉 Настроить 📃 — Удалит
Меню и р	аскладу		
	Кассовое м	менно: Компактное меню кассового термина	
		почтноз - основная распадка с оу 👻	
2 Coxe	анить Ø Отмена		- Улалит

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию Подтвердить:

<u>Оборудование</u> <u>Раскладки</u> клавиатуры	Аппаратная конфигурация	Название * Основная конфигурация SIEMENS	
Кассовые меню		,	 Подключить устройство
		Материнская плата: Материнская плата Siemens	— Удалить
		Knasivarypa: Siemens TA&x (Marepinkkan nara Siemens/kbdol)	и Настроить — Удалить
		Дисплей: VGA	и Настроить — Удалить
		Внимание! *	инастроить – Удалить
		кассовои системы. Некоректная настроика иожет приевся к фатальным последствия в работы данного функционала ознакомът № с По вопровая работы данного функционала ознакомът № с супетение учима.	Инастроить — Удалить
			инастроить — Удалить
		(Материнская плата элетнетоу солга)	Инастроить — Удалить
	Меню и раскладка		
		Кассовое меню: Компактное меню кассового термина 🗸	
		Раскладка клавиатуры: ТА84/ТА85 - Основная раскладка с бу 🗸	