УКМ 4. Клавиатура CheckWay KB80

- Подключение устройства
- Пример настройки магнитного считывателя Клавиатуры KB80 (USB)
 - Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №1
 - Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №2
- Прошивка магнитного считывателя
- Раскладка для УКМ 4 (USB)

Подключение устройства

Настройка выполняется в разделе кассового сервера Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:



На открывшейся странице надо нажать кнопку Подключить устройство:

Суперм	Техподдержка: 8 800-511-10-0 E-mail: <u>mail@retail-soft.pro</u>		(1001) Нов	ый магазин	чик	Вы вошли как: <u>root</u> ▼ Выйт Сервер: SGO @
Оборудование ККМ	Монитор оборудования Параметры Архивирование и удаление данных	ервера Конвертеры	Настройка обмена с СГО	Загрузка весов	Дизайн печатных форм	
Настройка сервера и о Оборудование Раскладки клавиатуры	борудования / <u>Оборудование ККМ</u> / Осн Аппаратная конфигурация	овная конфигурация SIEM Название * Основная н	IENS конфигурация SIEMENS			
Кассовые меню					дключить устройство	
		Материнская плата: Мате	еринская плата Siemens			— Удалить
	(Материнская	Клавиатура: Siem плата Siemens/kbdp1)	iens TA8x		- Hact	роить — Удалить
		Дисплей: VGA			✓ Hact	роить — Удалить
	(Материнска	Дисплей покупателя: Дисг я плата Siemens/com2)	плей BA63		✓ Hact	роить — Удалить
	Фи (Материнска	жальное устройство: Фиси я плата Siemens/com1)	кальный регистратор "Сервис Пл	ЮС"	/ Hact	роить — Удалить
		Ленежный яшик: Касс	овый яшик		- Hact	роить — Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство CheckWay KB80 и нажать кнопку Подключить:

Супермаг Теклоддержка: 8 800-511-10-05 💿 (1001) Новый магазинчи				Вы вошли как: <u>root</u> ▼ <u>Выйти</u>		
🦛 укм 4	E-mail: <u>m</u>	Выберите устро	йство		×	Сервер: Linux server 🛛 🕜
Оборудование ККМ	Монитор оборудования				хивирование и удаление дан	іных
		Ти	п устройства	Bce v]	
Настройка сервера и обо Оборудование Расоладки клавиатуры Кассовые меню	рудования / <u>Оборудован</u> Аппаратная конфитур		у устройства Устройство	Bce ✓ ✓ Marepuнckaan nnara IBM SurePOS 4800-743 Marepunckaan nnara IBM SurePOS 4810-340 Marepunckaan nnara Toshiba ST-820 Marepunckaan nnara Toshiba ST-820 Marepunckaan nnara Toshiba ST-810 Knaswarypa Preh Commander® MCI 84 Preh Commander® MCI 84 Preh Commander® MCI 84 (UKN2) Siemens TA8x Toshiba PK85-50 IBM 4614 NCR 5932-7X NCR 5932-2X (Vorap.) Heng YU ST6A Heng YU ST6A Heng YU ST6A Posua LPOS-064(PS2) Toshiba PK85-50 + Dosua LPOS-064(USB) NCR 5932-7X + Posua LPOS-064(PS2) POSIFLEX 660K Posua LPOS-064(PS2) Toshiba PK85-50 + Posua LPOS-064(PS2) POSIFLEX 660K Posua LPOS-064(PS2) Toshiba PK85-50 + Posua LPOS-064(PS2) POSIFLEX 660K Heng YU S76AU Heng YU S76AU PKB-780BU	* Noz	ключить устройство – Удалить оить – Удалить оить – Удалить оить – Удалить оить – Удалить оить – Удалить
	Меню и раскладка	+ Подключить	© Отмен	la	<i>h</i>	
			Кассовое м	иеню: Компактное меню кассового терминаг 🗸		

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

Устройство "CheckWay KB80" ×					
Выбрать порт клавиатуры		USB подключ	ение		
	*				
Использова	Использовать считыватель		i 🗸		
1	магнитных карт				
		Использова	ть ключ	_	
	Раскладка		(В80 - основная раскладка		
_					
• <u>Прошивка</u>	<u>под УКМ 4</u>				
Настройка	ключа				
Lock:	Блокировка кл	авиатуры 🗸			
OP:	-	~			
х:	-	~			
S:	-	~			
Ζ:	-	~	-		
PRG:	-	•			
. Сохранит			7		
Сохранит	U U UIMEHA				
				- //	

По завершении работы с настройками, в окне следует нажать кнопку Сохранить.

Пример настройки магнитного считывателя Клавиатуры КВ80 (USB)

Чтобы посмотреть номер отсканированной карты, можно запрограммировать клавишу Регистрация покупателя, после чего вызвать запрограммированную клавишу и считать карту считывателем на клавиатуре:

(символы ' и , пропускаются)



Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №1

Редактирование шаблона		×
Шаблон используется во вс	ех магазинах	
Название *	passkashier	
🗉 Структура		
; 1 € ● ※ € ● ※ € ● ※ € ● ※		
		1. Reference
		+ Дооавить элемент
источник данных	0 1	
	Клавиатура	
Считыватель МК	О не используется	
	О Дорожка 1	
	О Дорожка 2	
	Дорожка 3	
	🗹 Сканер	
Приоритет	0	
Событие	авторизация кассира	~
∃ Поля		
пароль кассира	~	— Удалить
\$2		
		+ Добавить поле

Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №2

%B4874154455550079^IVAN/IVANOV ^4808101113510000000063000000?;4874154455550079=48081011135106300000?

В качестве пароля кассира, устанавливаем на кассовом сервере УКМ 4 первые 4 числа после символов и букв:

Редактирование шаблона

Шаблон используется во вс	ех магазинах	
Название *	К1	
🗉 Структура		
%B ² €→⊗ €→⊗ ⁴⁴ €→⊗		
		+ Добавить элемент
🗉 Источник данных		
	🗹 Клавиатура	
Считыватель МК	 не используется Дорожка 1 	
	О Дорожка 2	
	Одорожка 3	
	🗹 Сканер	
Приоритет	0	
Событие	авторизация кассира	~
∃ Поля		
	U	
Пароль кассира	•	- удалить
\$2		
		+ Добавить поле

×

Прошивка магнитного считывателя

checkway-s80b-keyboard-ukm4-rev009-DS.dat

02. Обновление микропрограммы клавиатуры.7z

Прошивка клавиат...ы КВ-80 в DS.pdf

Раскладка для УКМ 4 (USB)

Загружать, используя программу Matrix maker 3.0.0.9.

Звук отключен!



checkway-s80b-ke...ithout_sound.dat

Звук включен!

