УКМ 4. Сканер CheckWay HS6208-U

Настройка сканера производится путем сканирования штрихкодов из данного руководства:

Сброс к зав	водским установкам	
■ 読言 希疑致 ■ 補助	Factory Default	
Выбор типа интерфейса	(считать коды из одного	о столбца)
RS-232	USB-COM	USB-Keyboard
RS232	USB-COM	USB
Spec default :		
Baud Rate 9600		
Parity Type None		
Data Bits 8		
Stop Bits 1		
Hardware Flow Control None		
Настройки передач	и кодов (считать все ко	ды)

Включить чтение инверсных кодов







Enable



Enable PDF417 reverse color code



Enable DM reverse color code



Enable QR reverse color code



Disable PDF417 reverse color code



Disable DM reverse color



Disable QR reverse color code



Enable MicroPDF417 reverse color code



Disable MicroPDF417 reverse color code



Enable Aztec reverse color code

Disable Aztec reverse color code

Turn on/off all symbologies



Enable



Disable



Allow to read all 2D barcode types





Saved





Add suffix

0





3



*No prefix



CR&LF



Saved









Настройка УКМ 4 для работы со сканером

Настройка выполняется в разделе кассового сервера Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:



На открывшейся странице надо нажать кнопку Подключить устройство:

Суперма УКМ 4	аг Техподдержка: 8 800-511-10 E-mail: <u>mail@retail-soft.pro</u>	05	🙁 (1001) Нове	ый магазинч	ник	ы вошли как: <u>root</u> ▼ Выйти Сервер: SGO (?)
Оборудование ККМ	Монитор оборудования Параметр	ы сервера Конвертеры	Настройка обмена с СГО	Загрузка весов	Дизайн печатных форм	
	Архивирование и удаление данных				\	
Настройка сервера и о	борудования / <u>Оборудование ККМ</u> / С	сновная конфигурация SIEN	IENS			
<u>Оборудование</u> Раскладки		Название * Основная	конфигурация SIEMENS			
<u>клавиатуры</u>	Аппаратная конфигурация					
Кассовые меню					+ Под	ключить устройство
		Материнская плата: Мат	еринская плата Siemens			— Удалить
		Клавиатура: Siem	nens TA8x		/ Настро	рить — Удалить
	(Материнс	хая плата Siemens/kbdp1)				
		Дисплей: VGA			/ Настро	оить — Удалить
		Дисплей покупателя: Дис	плей BA63		/ Настро	рить — Удалить
	(Материнс	кая плата Siemens/com2)				
		Фискальное устройство: Фис	кальный регистратор "Сервис Плн	OC"	и Настро	рить — Удалить
	(Материно	кая плата Siemens/com1)				
		Ленежный яшик: Касс	овый яшик		/ Настро	рить — Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство Стандартный сканер и нажать кнопку Подключить:

Супермаг	Техподдержка: 8 800-511-10-05	(1001) Новый ма	агазициии	Вы вошли как: root ▼ Выйти
УКМ 4	E-mail: mail@retail-soft.pro	(1001) 110880 M	arasiminik	Сервер: SGO 🛛 🔞
Оборудование ККМ Монитор оборуде	Выберите устройство		х Архивирование	и удаление данных
Настройка сервера и оборудования / <u>Об</u>	Тип устройства	Bce	~	
Оборудование Раскраки клавиатуры Кассовые меню	Устройство	Принтер ND77 Принтер AXOHM Принтер STP2002NP COM Видеоконтроль Принтер видеоконтроля Сетевые ристройства Принтер STP2002NP Сетевые принтеры Денексный ящик Кассовый ящик Кассовый ящик Сканер штрих кодов Станиволтый сканер		 Подключить устройство Удалить
		Сканер свезам NCR RealScan 78 Сетевой сканер Пин пад РIN-пад INPAS PULSAR PIN-пад INPAS SmartSale PIN-пад Poccentxos6aнк PIN-пад РоксРД PIN-пад Банкомсвазь PIN-пад DSB-COM Becsi CAS PORTUGAL Becsi CAS PORTUGAL Becsi CAS		 Настроить – Удалить
Меню и рас	 Подключить Отмена 			
	Na	иссовое менто. – компактное меню кассового терминаг 🗸		

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

/стройство "Стандартный сі	канер"	×
Выбрать сот порт *	РС совместимая/com11	~
Функциональный тип	Как основной	~
Префикс	02 (STX V)(HeT V)	
Суффикс	03 (ETX V)(нет V)	
Кодовая страница	OEM	•
	🗆 Использовать АСК	
Значение АСК	06	
Таймаут ожидания ответа,	0	
C	 Использовать BEL Ответ на BEL Использовать включение/выключения луча сканера 	
Команда включения луча	45	
сканера		
Команда выключения луча сканера	44	
Параметры сот порта	9600 v 8 v None v 1 v None v	

По завершении работы с настройками, следует нажать кнопку Сохранить в самом низу окна:

Устройство "Стандартный сканер"

Выбрать сот порт *	Материнская плата Toshib	oa ST-7000/com3	~
Функциональный тип	Как основной		~
Префикс	02	(STX 🗸)(Het 🗸)	
Суффикс	03	(ETX 🗸)(Het 🗸)	
Кодовая страница	OEM		~
	□ Использовать АСК		
Значение АСК	06		
Таймаут ожидания ответа,	0		
L. L. L.			
	OTBET HA BEL		
	Использовать включени	іе/выключения луча сканера	
Команда включения луча	45	. , ,	
сканера			
Команда выключения луча	44		
скапера			
Параметры сот порта	9600 V 8 V None V	<pre>> 1 > None ></pre>	
Таблица стандартных настроек Metrologic MS7120 Orbit RS-232 MS7220 Argus RS-232 Magellan 8x00 RS-232 Magellan 2x00 RS-232 UPC Magellan 2x00 RS-232 UPC Magellan 2x00 RS-232 UPC Magellan HS1250 RS-232 UPC Magellan VS1200 RS-232 Magellan VS1200 RS-232 Magellan 1000 i B pa3pыB KMBM Metrologic MS6720 RS-232 Metrologic Horizon MS7625 RS-2 Metrologic Horizon MS7625 RS-2 Metrologic Horizon MS7625 RS-2 Metrologic Voyager MS9 x0 RS- Metrologic Voyager MS9 x0 RS- Metrologic Voyager MS9 x0 RS- Metrologic Voyager MS9 x0 RS- Metrologic Voyager MS9 x0 RS- QS6000 B pa3pыB KNBM X0 RS- QS6000 RS-232 QS6500 RS-232 Symbol LS5700 RS-232	для сканеров штрих-кодо а <u>туры</u> 2 <u>32 (Enable STX Prefix, CR s</u> 2 <u>32 (Cyффикс UpArrow для</u>	3 : <u>uffix)</u> 1 <u>Toshiba)</u>	

×



Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

Оборудование Раскладки клавиатуры Аппаратная конфигуј	Название * Основ	ная конфигурация SIEMENS	
Кассовые меню			 Подключить устройст
	Материнская плата:	Материнская плата Siemens	— Удал
	Клавиатура: (Материнская плата Siemens/kbdp1)	Siemens TA8x	и Настроить — Удал
	Дисплей:	VGA	🖉 Настроить 📃 — Удал
	Дисплей покупателя: (Материнская плата Siemens/com2;	Дисплей ВА63	и Настроить — Удал
	Фискальное устройство: (Материнская плата Siemens/com 1)	Фискальный регистратор "Сервис Плюс"	и Настроить — Удал
	Денежный ящик: (Материнская плата Siemens/cd1)	Кассовый ящик	и Настроить — Удал
	Сканер штрих кодов: (Материнская плата Siemens/com3)	Стандартный сканер	и Настроить — Удал
Меню и расклади			
	Кассовое меню:	Компактное меню кассового термина 🗸	
	Раскладка клавиатуры:	ТА84/ТА85 - Основная раскладка с бу 🗸	
✓ Сохранить	0 Отмена		— Удал

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию Подтвердить:

<u>Оборудование</u> Раскладки клавиатуры	Название * Основная конфигурация SIEMENS Алпаратная конфигурация	
Кассовые меню		 Подключить устройство
	Материнская плата: Материнская плата Siemens	— Удалить
	Khatwarypa: Siemens TAba:	и Настроить — Удалить
	(watepoincasi (total a secretary, top)) Aircruek VGA	и Настроить — Удалить
	Влимание!	Инастроить — Удалить Инастроить — Удалить
	(Материнская плага энепенаускина) Меню и рассладка	
	Кассовое менно: Рассладся клавнятуры: ТАВ4/ТАВ5 - Основная рассладка с бу 🗸	