УКМ 4. Весы MERTECH M-ER 328(A)C(PX)

Инструкция по переключению протокола на весах M-ER 328(A)C(PX) от MERTECH

Для корректной работы весов, необходимо выбрать протокол передачи данных 1-CAS-M(passsive).

Для выбора протокола САЗ-М, после включения весов нужно набрать на клавиатуре последовательно:

«-7-» > «-1-» > «-4-» > «-T-» > «-1-» > «-T-»

На индикации веса отобразится CAS1.

Если не удалось изменить протокол весов при помощи данной инструкции, рекомендуем обратиться к соответствующему пункту в полном руководстве по эксплуатации весов или в техническую службу компании MERTE CH по адресу: https://mertech.ru/contact-us/ или по телефону:+7 (800) 333-00-14.

Настройка УКМ 4 для работы с весами

Весы работают по протоколу CAS-M в комбинации с кассовым ПО УКМ 4 (не ниже 113 версии) на базе OC Ubuntu для кассы УКМ-клиент.

Настройка выполняется в разделе кассового сервера Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:



На открывшейся странице надо нажать кнопку Подключить устройство:

Суперма УКМ 4	аг Техподдержка: 8 800-511-10 E-mail: <u>mail@retail-soft.pro</u>	05	🙁 (1001) Нове	ый магазинч	ник	ы вошли как: <u>root</u> ▼ Выйти Сервер: SGO (?)
Оборудование ККМ	Монитор оборудования Параметр	ы сервера Конвертеры	Настройка обмена с СГО	Загрузка весов	Дизайн печатных форм	
	Архивирование и удаление данных				\	
Настройка сервера и о	борудования / <u>Оборудование ККМ</u> / С	сновная конфигурация SIEN	IENS			
<u>Оборудование</u> Раскладки		Название * Основная	конфигурация SIEMENS			
<u>клавиатуры</u>	Аппаратная конфигурация					
Кассовые меню					+ Под	ключить устройство
		Материнская плата: Мат	еринская плата Siemens			— Удалить
		Клавиатура: Siem	nens TA8x		/ Настро	рить — Удалить
	(Материнс	хая плата Siemens/kbdp1)				
		Дисплей: VGA			/ Настро	оить — Удалить
		Дисплей покупателя: Дис	плей BA63		/ Настро	рить — Удалить
	(Материнс	кая плата Siemens/com2)				
		Фискальное устройство: Фис	кальный регистратор "Сервис Плн	OC"	и Настро	рить — Удалить
	(Материно	кая плата Siemens/com1)				
		Ленежный яшик: Касс	овый яшик		/ Настро	рить — Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство Весы МЕРТЕХ и нажать кнопку Подключить:

Техподдержка	8 800-511-10-05	0	Вы вошли как: root • Выйти
VKM A E-mail: mail@r	etail. Выберите устройство	,	Сервер: GDVE (2)
Оборудование ККМ Монитор оборудования Па	рам	Bre	ние и удаление данных
Настройка сервера и оборудования / <u>Оборудование К</u>	Устройство	РИ-пад Россельхозбанк РИ-пад РУКАРД РИ-пад Бикимсевазь	
Оборудование Раскладки клавиатуры Кассовые меню		PIN-nag Arcus 2.1 PIN-nag USB-COM Becu Becu CAS PORTUGAL Becu CAS Bean MEPTEX	
		Весы DIGI DS-788, DIGI DS-980 Весы DIGI DS-708 Весы DF Fox 200/300 Весы ШТРИХ-СЛИМ Весы Mettler Toledo Viva Стандартные весы Mettler Toledo 8213/8217	 Подключить устроиство Удалить
Мено и раскралка		Стандартные весы Berkel Стандартные весы Pelsa Стандартные весы POS 1/2 Стандартные весы ICI Роз Стандартные весы ICL Весы Mettler Toledo Diva	 Инастроить Удалить Удалить
		Веск. Mettier Toledo Tiger 15 Веск. Shekel SC-900 Веск. Telvao TB-003П Веск. Bizerba CS-300 Веск. МК_А Считыватель магнитных карт	
Изменение конфигурац	ион + Подключить • Отмен	C-urtubartents Cipher 1023	
			18 78

Откроется окно с настройками устройства, которые при подключении весов через СОМ-порт следует выполнить следующим образом:

гройство "Весы МЕРТЕХ"		
Выбрать сот порт *	PC совместимая/com2	×
	🗌 Расширенный формат	
Параметры сот порта	9600 v 8 v None v 1 v None v	
 Сохранить Отмена 	a	?
дключении весов через USB-порт на	астройки нужно выполнить следующим образом:	
аключении весов через USB-порт на ройство "Весы MEPTEX"	астройки нужно выполнить следующим образом:	_
<mark>цключении весов через USB-порт</mark> на г ройство "Весы МЕРТЕХ" Выбрать сот порт *	астройки нужно выполнить следующим образом: PC совместимая/com11	~
аключении весов через USB-порт на г ройство "Весы МЕРТЕХ" Выбрать сот порт *	астройки нужно выполнить следующим образом: PC совместимая/com11 Расширенный формат	~
аключении весов через USB-порт на тройство "Весы МЕРТЕХ" Выбрать сот порт * Параметры сот порта	астройки нужно выполнить следующим образом: PC совместимая/com11 Расширенный формат 9600 v 8 v None v 1 v None v	~

Примечание. При подключении устройства по СОМ-кабелю, следует указать фактический номер порта системного блока. При использовании USB-кабеля (эмуляция СОМ-порта), указываются номера СОМ-портов свыше 10.

В окне с настройками нужно нажать кнопку Сохранить.

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

CYNEPMAR ykm 4	Техподдержка: 8 800-511-10-05 E-mail: <u>mail@retail-soft.pro</u>		0		(1746001) Der	no Store	Вы вошлі	как: <u>root</u> ▼ <u>Выйти</u> Сервер: GDVE @
Оборудование ККМ	Аонитор оборудования Параметры сервера	Конвертеры Наст	гройка обмена с СГО	Загрузка весов	Дизайн печатных форм	Архивирование и удаление данны	<	
Настройка сервера и обор	удования / <u>Оборудование ККМ</u> / Demo							
<u>Оборудование</u> <u>Раскладки</u> <u>клавиатуры</u>	Аппаратная конфигурация	Название * Demo						
Кассовые меню							+ Подключить	устройство
		Материнская плата:	РС совместимая]		— Удалить
		Дисплей:	Консоль]	И Настроить	— Удалить
		Принтер:	Файловый принтер]	и Настроить	— Удалить
		Весы: (РС совместимая/сот 1	Весы МЕРТЕХ]	и Настроить	— Удалить
	Меню и раскладка							
		Кассовое меню:	Стандартное меню ка	ассового термин 🗸				
		Раскладка клавиатуры:	РС-клавиатура - Осно	овная раскладка 🗸				
	Изменение конфигурационной группы по	влияет на работу						_
		в магазинах				На терминалах		
		Senio store			8	370	78	
	 Сохранить Отмена 							— Удалить

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию Подтвердить:

Настройка сервера и обор	удования / <u>Оборудование ККМ</u> / Основная конфигурация SIEMENS	
<u>Оборудование</u> <u>Раскладки</u> <u>клавиатуры</u>	Название * Основная конфигурация SIEMENS Аптаратная конфигурация	
Кассовые меню		 Подключить устройство
	Материнская плата: Материнская плата Siemens	— Удалить
	Клавиатура: Siemens ТАВх (Материнская плать Siemens/Kobp1)	и Настроить — Удалить
	Дисплей:	и Настроить — Удалить
	Внимание! х]	и Настроить — Удалить
	Изменение данной настройки окажет влияние на процессу баботы какссовой системы. Некорректная настройка может привести фатальным последствиям в работе. Омятер	и Настроить — Удалить
	документацией, либо обратитесь в службу технической по держки ПО Супермаг-УКМ4.	и Настроить — Удалить
	Подтвердить Отмена	и Настроить — Удалить
	Мено и раскладка	
	Кассовое меню: Компастное меню кассового термина 🗸	
	Рассладка клавиатурыс 🛛 ТАВ4/ТАВ5 - Основная рассладка с бу 💙	
	🛩 Сохранить 🖉 Отмена	— Удалить