# УКМ 4. Сканер CWBIS-1720-U

1. Сканер нужно сбросить на заводские настройки. Если не включено автоматическое сканирование, необходимо нажать соответствующую кнопку на сканере, а затем считать следующий штрихкод:



## **Factory Default**

2. Необходимо выполнить перевод USB-COM. Для сканирования, нужно нажать кнопку на сканере:



3. Далее нужно включить автоматическое сканирование:



Auto-detection

4. Затем выполняется включение сканирования всех видов штрихкодов:



All types On







Enable



Enable



Black & white reverse on

### Настройка УКМ 4 для работы со сканером

Настройка выполняется в разделе кассового сервера Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:

Супермаг	Техподдержка: <b>8 800-511-10-05</b> E-mail: <u>mail@retail-soft.pro</u>	<b>е</b> (1001) Нов	ый магазинчик	Вы вошли как: <u>гоот</u> ▼ Выйти Сервер: SGO @
Оборудование ККМ А	онитор оборудования Параметры сервера рхивирование и удаление данных	Конвертеры Настройка обмена с СГО	Загрузка весов Дизайн печатных форм	
Настройка сервера и обору Оборудование Раскладки клавиатуры Кассовые меню	идования / <u>Оборудование ККМ</u> / <u>Оборудован</u> Оборудование Вид: Краткий Полный	ие / Все магазины ▼	В Создать конфигурацию на основании сущест	твующей + Создать
	Основная конфигурация Материнская плата: Материнск Фискальное устройство: Фискальны Фискальное устройство: Плюс Клавиатура: Siemens TA Дисглей: VGA Раскладка: ТАВ4/ТАВ5. Буквами Кассовое меню: Компактног	SIEMENS ая плата Siemens й регистратор "Сервис вхОсновная расклалка с е меню кассовото К	ная конфигурация TOSHIBA ринская плата: Материнская плата Toshiba ST- 7000 ое устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс" Клавиатура: Toshiba PKBST-50 Дисплей: VGA Раскладка: РКВST-50 - основная раскладка с бухвами ассовое меню: Компактное меню кассового терминала	

На открывшейся странице надо нажать кнопку Подключить устройство:

СУПЕРМА	Техподдержка: 8 800-511-10-05 E-mail: mail@retail-soft.pro	<u>е</u> (1001) Новый м	лагазинчик	Вы вошли как: <u>root</u> ▼ В <u>ыйти</u> Сервер: SGO (2)
Оборудование ККМ	Монитор оборудования Параметры сервера Архивирование и удаление данных	Конвертеры Настройка обмена с СГО Загр	узка весов Дизайн печатных форм	
Настройка сервера и об	орудования / <u>Оборудование ККМ</u> / Основная конф	ригурация SIEMENS		
<u>Оборудование</u>	Название	е* Основная конфигурация SIEMENS		
Раскладки клавиатуры	Аппаратная конфигурация			
Кассовые меню			+ 1	Тодключить устройство
	Материнска	ая плата: Материнская плата Siemens		— Удалить
	Клан	авиатура: Siemens TA8x	/ Ha	строить — Удалить
	(Материнская плата Siemer	ans/kbdp1)		
	Д	Дисплей: VGA	/ Ha	строить — Удалить
	Дисплей пок	купателя: Дисплей ВА63	/ Ha	строить — Удалить
	(Материнская плата Sieme	iens/com2)		
	Фискальное устр	ройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс"	✓ Ha	строить — Удалить
	(Материнская плата Sieme	.ens/com I)		
	Ленежны	ый яшик: Кассовый яшик	/ Ha	строить – Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство Стандартный сканер и нажать кнопку Подключить:

Супермаг	Техподдержка: <b>8 800-511-10-05</b>	(1001) F	Новый магазинчик	Вы вошли как: <u>root</u> ▼ Выйти Сервер: SGO ③
Оборудование ККМ Монитор оборудо	Выберите устройство		Х Архивирован	ие и удаление данных
Настройка сервера и оборудования / Об Оборудование Раскладки Клавиатуры Кассовые меню	Тип устройства Устройство	Все		<ul> <li>Подключить устройство</li> <li>Удалить</li> <li>Частроить</li> <li>Удалить</li> </ul>
Меню и рас	<ul> <li>Подключить</li> <li>Отмена</li> <li>ка</li> </ul>	а ссовое меню: Компактное меню кассового терминаг 🗸	<i>h</i>	

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

### Устройство "Стандартный сканер"

Выбрать сот порт *	РС совместимая/com12 ×
Функциональный тип	Как основной 🗸
Префикс	( Het v )( Het v )
Суффикс	0D ( CR v )( Her v )
Кодовая страница	OEM ~
	🗌 Использовать АСК
Значение АСК	06
Таймаут ожидания ответа,	0
C	<ul> <li>Использовать BEL</li> <li>Ответ на BEL</li> <li>Использовать включение/выключения луча сканера</li> </ul>
Команда включения луча сканера	45
Команда выключения луча сканера	44
Параметры сот порта	9600 v 8 v None v 1 v None v

По завершении работы с настройками, следует нажать кнопку Сохранить в самом низу окна:

×

#### Устройство "Стандартный сканер"

Выбрать сот порт *	РС совместимая/com12	~
Функциональный тип Префикс	Как основной	~
Суффикс	0D ( CR v )( Het v )	
Кодовая страница	OEM	~
	🗌 Использовать АСК	
Значение АСК	06	
Таймаут ожидания ответа,	0	
с		
	Использовать BEL	
	Ответ на BEL	
	🗌 Использовать включение/выключения луча сканера	
Команда включения луча	45	
сканера		
Команда выключения луча	44	
Параметры сот порта	9600 v 8 v None v 1 v None v	
Таблица стандартных настроек Metrologic MS7120 Orbit RS-232 MS7220 Argus RS-232 Magellan 8x00 RS-232 Magellan 2x00 RS-232 UPC Magellan 2x00 RS-232 UPC Magellan 2x00 RS-232 UPC Magellan HS1250 RS-232 Magellan VS1200 RS-232 Magellan VS1200 RS-232 Magellan 1000 i в разрыв кливи Metrologic MS6720 RS-232 Metrologic Horizon MS7625 RS-2	для сканеров штрих-кодов атуры 32 32 (Enable STX Prefix, CR suffix)	

×

<u>Metrologic Voyager MS95 K0 RS-232</u> <u>Metrologic Voyager MS95 k0 RS-232 (Суффикс UpArrow для Toshiba)</u> <u>QS6000 в разрыв кла иатуры</u> <u>QS6000 RS-232</u> <u>QS6500 RS-232</u> <u>Symbol LS5700 RS 232</u> <u>TYSSO RS-232</u> <u>Datalogic QS-1,C 2130,QD2400 RS-232</u> <u>Motorola/Symb -2208 RS-232</u> <u>Hacтройка регима ACK-NAK для Datalogic QD24XX</u> <u>Hacтройка регима ACK для Datalogic Magellan 2200VS (подходит и для Magellan 3200)</u> <u>Haстройка силывания EAN13+5 addon для Datalogic QS-1</u> <u>Haстройка силывания EAN13+5 addon для Honeywell MS7120 Orbit</u>		
Сохранить Отмена	?	1.

#### Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

<u>Оборудование</u> Раскладки клавиатуры	Название * Аппаратная конфигурация	Основная конфигурация SIEMENS	
Кассовые меню			<ul> <li>Подключить устройство</li> </ul>
	Материнск	ая плата: Материнская плата Siemens	— Удалита
	Кла (Материнская плата Sieme	BNATypa: Siemens TA8x	💉 Настроить 📃 — Удалит
	,	дисплей: VGA	🖉 Настроить 📃 — Удалит
	Дисплей по» (Материнская плата Siem	упателя: Дисплей ВА63 ens/com2)	🖉 Настроить 📃 — Удалит
	Фискальное уст (Материнская плата Siem	ройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс" ens/com 1)	💉 Настроить 📃 — Удалит
	Денежны (Материнская плата Sie	ый ящик: Кассовый ящик mens/cd1)	💉 Настроить 📃 — Удалит
	Сканер штри (Материнская плата Siem	их кодов: Стандартный сканер ens/com3)	🖉 Настроить 📃 — Удалит
	Меню и раскладу		
	Кассово	ее менюс Компактное меню кассового термина 🗸	
	Раскладка кла	визтуры: ТА84/ТА85 - Основная раскладка с бу 🛩	
	<ul> <li>Сохранить</li> <li>Отмена</li> </ul>		— Удалить

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию Подтвердить:

<u>Оборудование</u> Раскладки клавиатуры	Название * Основная конфигурация SIEMENS Алпаратная конфигурация	
Кассовые меню		+ Подключить устройство
	Материнская плата: Материнская плата Siemens	— Удалить
	Khatwarypa: Siemens TAba:	и Настроить — Удалить
	(watepoincasi (total a secretary, top) ) Aircruek VGA	и Настроить — Удалить
	Влимание!	Инастроить         — Удалить           Инастроить         — Удалить
	(Материнская плага энепенаускина) Меню и рассладка	
	Кассовое менно: Рассладся клавнятуры: ТАВ4/ТАВ5 - Основная рассладка с бу 🗸	