Весы

- Описание
- Контроль веса (₽)
- Настройка

Описание

Данная функция обеспечивает забор значения веса кассой с весов, производимый при соблюдении следующих параметров:



Минимальное значение – минимальное количество товара, разрешенное к регистрации весами.

Максимальное значение – максимальное количество товара, разрешенное к регистрации весами.

Игнорировать ввод – если параметр активирован, то все данные будут вводиться при выполнении самой команды, а не заимствоваться из строки ввода.

Разрешить уменьшение товара – активация параметра позволяет выполнять изменение веса товара в сторону уменьшения в результате выполнения команды.

Разрешить увеличение товара – активация параметра позволяет выполнять изменение веса товара в сторону увеличения в результате выполнения команды.

Разрешить только для весового товара – если параметр активирован, то функция **Весы** становится доступной исключительно при продаже весового товара.

Контроль веса (при наличии лицензии) – параметр активирует платную возможность контролировать на прикассовых весах вес товара, полученный с его этикетки. Контроль осуществляется кассиром при помощи специальной кнопки. Подробнее процесс описан **ниже**.

Порог (%) – связанное с параметром **Контроль веса** пороговое значение различия между весом, полученным с прикассовых весов, и весом, полученным с этикетки. Значение является относительным, одинаковым для всех весовых товаров и выражается в процентах – с точностью до сотых долей. Формат вода: 99.99 (через точку). По умолчанию, установлено значение 10.00 (т.е. 10%).

Контроль веса (₽)

Параметр **Контроль веса** одновременно решает две задачи:

1) помогает ловить любителей докладывать весовой товар в пакет после его взвешивания на весах самообслуживания;

2) позволяет отслеживать факт выполнения кассирами перепроверки веса товара, полученного покупателем.

Решение задачи #1

Перепроверка корректности значения веса с весовой этикетки, которую покупатель пробил на весах самообслуживания и самостоятельно наклеил на пакет с товаром, происходит на кассе в момент оформления чека. Как только кассир считал штрихкод с весовой этикетки (или ввел весовой штрихкод вручную), данный весовой товар попадает в чек в статусе текущей (неподтвержденной) позиции – с весом, полученным из штрихкода этикетки:

Касса УКМ-клиент	Touch-касса Lillo
	

В этот момент кассир должен положить пакет с товаром на прикассовые весы и вызвать функцию **Весы** путем нажатия специально запрограммированной клавиши на клавиатурной кассе или **кнопки на экране тач-кассы**. Касса получит фактический вес товара в пакете с прикассовых весов, автоматически сравнит его с весом на этикетке и далее будет ориентироваться на значение, заданное в параметре Порог (%) в настройках функции **Весы**:

1) Если расхождение между весом на этикетке и прикассовых весах окажется ниже установленного значения параметра **Порог (%)**, то вес, полученный с прикассовых весов, будет проигнорирован, и товар добавится в чек с весом из этикетки:

Касса УКМ-клиент	Touch-касса Lillo
	

2) Если расхождение между весом на этикетке и прикассовых весах окажется выше установленного значения параметра **Порог (%)**, то касса выведет на экран кассира запрос о разрешении добавить товар в чек:

Касса УКМ-клиент	Touch-касса Lillo





При выборе опции **Сброс/Отмена**, касса удаляет неподтвержденную позицию из чека (не добавляет данный товар в чек):

Касса УКМ-клиент	Touch-касса Lillo





При выборе опции **Ввод/ОК**, товар добавляется в чек с весом, полученным с прикассовых весов:

Касса УКМ-клиент	Touch-касса Lillo





Таким образом, исключается добавление весового товара в чек с весом, не соответствующим фактическому.

Решение задачи #2

По факту выполнения кассиром перепроверки веса (т.е. вызова функции **Весы** с активированным параметром **Контроль веса**), касса сохраняет в базе данных УКМ 4 номер позиции чека, в которой кассир применил операцию **Весы** с **Контролем веса**. Данный номер позиции будет выгружаться в привязке к номеру чека и коду кассира в поле **data** таблицы exportonly_data при экспорте данных из УКМ 4 во внешнюю систему через конвертер Стандартный экспорт 4.

Таким образом, внешняя система сможет с помощью собственных инструментов проанализировать, все ли весовые товары, требующие перепроверки веса с этикетки, действительно подверглись данной перепроверке, и какие именно кассиры забыли ее осуществить.

Примечание. Параметр **Контроль веса** не применим к функции Вес нетто.

Настройка

Вызов функции **Весы** на кассе УКМ-клиент осуществляется путем нажатия запрограммированной клавиши.

Настройка клавиши **Весы** осуществляется на кассовом сервере УКМ 4 по адресу: **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Раскладки клавиатуры** (вкладка слева):



Кликнув на название используемой раскладки, можно перейти к окну с ее настройками, где необходимо выбрать клавишу, которая будет вызывать функцию **Вес нетто**, и в строке **Функциональный** под раскладкой нажать кнопку **Поиск**:



В появившемся окне введите (целиком или частично) название функции **Весы** и выберите верное соответствие из выпадающего списка:



Откроется окно с настройками параметров функции, описанными **выше**.

Выставив необходимые значения параметров, необходимо нажать кнопку **Применить**:



В окне с раскладкой нажмите кнопку **Сохранить**:



В окне подтверждения выполненных настроек нажмите **Да**:



Клавиша вызова функции **Весы** настроена.

На touch-кассе Lillo функция **Весы** вызывается из интерфейса самой кассы:


Смена кассира
Банковские функции
Вспомогательные функции
Операции с чеками
Отчеты
Специальные отчеты
Безналичные расчеты
Выключение машины
Подготовка к тестовой задаче
Электронный журнал
Режим налогового инспектора
Покупатели
Дисконтная карта
Калькулятор
Выбор отдела
Выбор продавца
Внешний заказ
Зачисление сдачи на счет LOYA
Распознавание весового товара
Весы
****ПРОДАЖА****
АНН ПОЗ
СТРН ПОЗ
АНН ЧЕК
ВЫХОД
ВЫБОР ТОВАРА
ПРОВ ЦЕНЫ
ПАУЗА
РаспВесТов
КОПИЯ ЧЕКА
ЯЩИК
ВОЗВР ЧЕКА
ЧЕК НА ВОЗВРАТ
ПОВТОР ПОЗ
КОЛИЧЕСТВО
5000
1000
500
100
ПОДЫТОГ
РАСЧЕТ
50
10
Связь
15.07.2020 17:04:25