Отмена чека

Клавиатурная касса	Touch-касса
	Чек может быть отменён в любой момент его формирования, но до его фиксации в ККТ. Отмена чека происходит при выборе пункта **Отмена чека**: 

Чек может быть отменён в любой момент его формирования, но до его фиксации в ККТ.

Отмена чека происходит через пункт **Отмена чека** в кассовом меню:



Чек будет автоматически отменен после подтверждения операции: