Дистрибутив на основе Red Hat 9

- Описание
- Варианты загрузки
- Поддерживаемое оборудование
- Проверенные сочетания с дополнительным экраном (консоль покупателя). Требует установки дополнительных комплектов
    - Касса УКМ-клиент
    - Touch-касса Lillo
- Собственное ПО
- Стороннее ПО и оборудование

Описание

- Основа Red Hat 9 Shrike
- Архитектура x32
- Доустановлено собственное ПО и ПО общего назначения для запуска УКМ 4
- Обновлено ядро до версии 3.16 с поддержкой NAT

Варианты загрузки

- Только Legacy-загрузка
- Установка с USB-носителя, подготовленного для конкретного системного блока при помощи специализированного ПО, по сети или оффлайн

Поддерживаемое оборудование

Все оборудование **текущей линейки**, отмеченное как поддержанное в УКМ 4.

Проверенные сочетания с дополнительным экраном (консоль покупателя). Требует установки дополнительных комплектов

Касса УКМ-клиент

- Системный блок CheckWay Sherman-J, SSD SATA + USB мониторы с контроллером DisplayLink
- Моноблок CheckWay POS StarTrek 10", J1900, 4GB, 60GB SSD + USB мониторы с контроллером DisplayLink

Touch-касса Lillo

- Моноблок CheckWay POS StarTrek 10", J1900, 4GB, 60GB SSD + USB мониторы с контроллером DisplayLink

Собственное ПО

- Поддержка СуперМаг DS

Стороннее ПО и оборудование

- Авторизация TRPOSX (COM и USB)
- Авторизация СБРФ (COM и USB)
- Авторизация ARCUS2 (COM и USB)
- Авторизация ARCUS2.1 (COM и USB)
- Авторизация ПриватБанк (COM и USB)
- Авторизация БанкомСвязь (COM и USB)