УКМ 5. Весы MERTECH M-ER 221F

ВНИМАНИЕ! Подключение данной модели по COM-порту не проверялось.

Инструкция по переключению протокола на весах M-ER 221F от MERTECH

Для корректной работы весов, необходимо выбрать протокол передачи данных **1-CAS-M(passive)**.

Для выбора протокола передачи данных, надо выполнить следующие действия:

1. На выключенных весах необходимо нажать удерживать клавишу «**ФИКС**», а после этого – включить весы.

2. Весы включатся, на дисплее отобразится пункт сервисного меню. Далее нужно нажимать клавишу «**ЕД**» до появления на дисплее надписи «**P-XXX**», где **XXX** может принимать два значения:

- **CAS** – протокол **CAS-M модифицированный**, совместим с протоколами **CAS AD**;
- **POS** – Протокол **POS2-M модифицированный**, совместим с протоколами **Штрих POS2** и **BM100**.

Для изменения значения нужно воспользоваться клавишей «**-0-**». Для сохранения изменений потребуется выключить весы.

Если не удалось изменить протокол весов при помощи данной инструкции, рекомендуем обратиться к соответствующему пункту в полном руководстве по эксплуатации весов или в техническую службу компании MERTECH по адресу: https://mertech.ru/contact-us/ или по телефону:+7 (800) 333-00-14.

Настройка УКМ 5 для работы с весами

Подключение весов выполняется на **кассовом сервере** УКМ 5 (версии не ниже 1.49) по адресу: **Магазин – Кассы**, где нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:



В конфигурационном файле **scale.conf (hardware\scale\scale.conf)** необходимо раскомментировать следующую строку:

```
{ include file("conf/hardware/scale/scale_mertech_m-er.conf") }
```



После этого, файл нужно сохранить.

Затем в файле **scale_mertech.conf (hardware\scale\scale_mertech_m-er.conf)** необходимо выполнить следующие настройки:

- при подключении по USB-порту:



Файл с выполненными настройками нужно сохранить.

Примечание. Если при подключении через USB-порт и правильно выполненных настройках весы все равно не работают, следует обратиться к команде техподдержки УКМ 5.