

Сканер-весы

Артикул	Наименование (согласно базе 1С)	Альтернативные названия	Примечания, ограничения, особенности настройки		
			УКМ 4	УКМ 5	Супер Mag+
9320341310-000331	Сканер-весы Magellan 9300, средний, сапфир, без дисплея, RS-232	Сканер-весы Datalogic Magellan 9300i	+ - Подключение в конфигурации оборудования как "NCR RealScan 78". - Настроечные таблицы выложены на FTP: ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10 далее: \\SCANNER_CM_УКМ-4_Настройки\DATALOGIC Magellan 9300i_9400 NCR	+ Подходят настроечные таблицы для УКМ4.	-
MG8404 DLC RS	Сканер-весы Magellan 8400, средний, стекло DLC, RS-232	Сканер-весы Magellan 8400, средний, стекло DLC, кабель RS-232	-	-	-
DP ScanFox	Сканер-весы прикассовые со сканером, LCD-дисплей, USB-COM или RS-232	—	+ Сканирующий модуль совместим по протоколу со сканером CheckWay 9878, настраивается отдельно. Весовой модуль совместим по протоколу с весами DP Fox, настраивается отдельно.	+ Сканирующий модуль совместим по протоколу со сканером CheckWay 9878, настраивается отдельно. Весовой модуль совместим по протоколу с весами DP Fox, настраивается отдельно.	-