

# Внесение денег в кассу

- Причины внесений
- Внесение наличных в сценарий открытия смены

## Клавиатурная касса

Чтобы внести наличные в денежный ящик, необходимо на **Рабочем столе** выбрать пункт **2 – Внесение, изъятие**.

В предложенном меню выбрать пункт **1 – Внесение**:

The screenshot shows a software interface for a keyboard cash register. At the top right, it displays 'В денежном ящике: 0.00'. The main title is 'Операции с наличными'. Below the title, it says 'Выберите действие'. There are three menu items: '1 Внесение' (highlighted in yellow), '2 Изъятие', and '0 Выход'. At the bottom, there is a status bar with 'Касса №1', 'Сидоров Сидор', '22 май 2017 16 21', and 'Нет связи'.

Затем будет предложено ввести сумму наличных, которая должна быть помещена в денежный ящик:

## Touch-касса

На **Рабочем столе** необходимо выбрать пункт **Операции с наличными**.

В открывшемся окне будет активирована операция **Внесение**:

The screenshot shows a touch cash register interface. At the top, it says 'Внесение, изъятие'. Below that, there are two tabs: 'Внесение' (selected) and 'Изъятие'. To the right, it says 'Общая сумма'. The main area shows a large green arrow pointing down over a Russian ruble symbol (₽). Below this, it displays 'Сейчас в кассе 0.00', 'Вносится 5 200.00', and 'В кассе после внесения 5 200.00'. On the right side, there is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 00, 0, and a decimal point. A blue button labeled 'ВНЕСТИ' is at the bottom right. Two callout boxes point to the 'Внесение' and 'Изъятие' tabs, with labels 'Выбор операции «внесение»' and 'Выбор операции «изъятие»' respectively.

Необходимо ввести сумму внесения и нажать кнопку **Внести**.

Одновременно с этим откроется денежный ящик.

При окончании операции будет распечатан служебный чек на внесённую сумму.



В денежном ящике: 264.92

## Внесение наличных

→ ВВЕДИТЕ СУММУ ВНЕСЕНИЯ

2 300



Остаток 2 564.92

Для отмены операции нажмите

ОТМЕНА

Касса №20

Петров

04 мар 2017 13 09

Нет связи

При окончании операции будет распечатан служебный чек на внесённую сумму, а также откроется денежный ящик для внесения средств.

### Причины внесений

При внесении наличных касса может указывать [причину](#), по которой совершается данная операция:

### Клавиатурная касса

В денежном ящике: 0.00

**Выберите причину**  
Причины внесения/изъятия

1	22	Внесение разменных купюр
2	23	Выемка из сейфа

Отмена Да

Новый шерман Чега Наталья Васильевна 27 дек 2019 10:28 Связь

### Touch-касса

Операции с наличными

**Выберите причину** ✕  
Причины внесения/изъятия

22	Внесение разменных купюр
23	Выемка из сейфа


200.00

3 6 9 ВНЕСТИ

25/12/2019 12:55 Связь

Сейчас в кассе  
Вносится  
В кассе после внесения

↓ ↑



### Внесение наличных в сценарий открытия смены

В некоторых торговых сетях есть необходимость полностью изымать деньги из денежного ящика при закрытии смены, помещать их в сейф в отдельном "конверте" и при открытии смены на следующий день вносить в денежный ящик наличные из этого же "конверта". При этом, в процессе внесения наличных в денежный ящик касса "подставляет" в операции внесения сумму последнего изъятия, сделанного не позднее «вчерашней даты» (т.е. если последнее изъятие было сделано «позавчера» или еще раньше, то подставляется 0).

**Примечание.** Если смена на кассе по каким-то причинам не открывается, то средства из ее конверта распределяются по другим кассам.

Настройка внесения наличных в сценарий открытия смены подробно описана [здесь](#).